

Programmierung ESC-20A, ESC-30A, ESC-40

Pro Programmierdurchgang kann nur eine Funktion verstellt werden. Um in den Programmiermodus zu gelangen geben Sie den Gasknüppel auf Motor „EIN“ und stecken Sie den Akku am Regler an. Sobald Sie die Tonfolge hören welche geändert werden soll, bitte den Gasknüppel auf Motor „AUS“ stellen. Jede Tonfolge wird zweimal hintereinander wiederholt. Die Einstellung wird mit einem Piep (-) Ton bestätigt und gespeichert.

Akku Typ und Bremse:

❖ **LiPo:**

-

❖ **Ni-Mh / NiCd:**

--

❖ **Bremse:**

Wenn Sie 4S LiPo verwenden möchten müssen Sie die BEC Funktion unterbinden und einen 4/5 Zelligen E-Akku am Empfänger anschließen. Dazu bitte beim 3 poligen Servokabel welches zum Empfänger geht das mittlere, rote Kabel, durchtrennen.